


# モーションリプレー操作マニュアル

## 1. 分析画面の起動

リプレー画像終了後、画面右上の  ボタンをクリックします。



## 2. 各ツールの説明

→ 画面を全画面表示します

→ モーションカメラシステムを閉じます

→ 動画に加工を施します  
 ラインの修正を行う場合、☒を入れます

→ 線の太さを設定します

→ 線の色を設定します

→ ボールの分析情報を表示します

→ 動画に再生スピードを設定します

→ 動画に対する操作をします

→ 直前に加工した作業を取り消します

→ 戻りボタンで取り消した作業を復活させます


→ 加工した作業を全て削除します


→ 動画を保存します (動画の最大保存件数は、100件になります)

→ 保存した動画呼び出します (呼び出した動画は右側に表示されます)

飛距離	キャリー	打出角度	打出方向	ボールスピード
80.9	77.7	32.1	L3.8	30.3

## 2. 動画保存方法

 ボタンを押し、「確認」をクリックします。



「動画を保存中です・・・」が消えれば保存完了です。


※動画の保存先は「C:XswingVer3\_SkyTrak\_\*\*\*\*\*¥MySwing」になります。

※動画の最大保存件数は、100件になります。

## 3. 外部動画読み込み&比較機能

動画の保存場所を指定します

※初期値は、「C:XswingVer3\_SkyTrak\_\*\*\*\*\*¥MySwing」になります



選択（指定）した動画を読み出します

※読み出した動画は右側に表示されます

## 4. 左右画面入れ替え方法





トップメニューよりをクリックします。



「管理者パスワード」を入力し、「Enter」をクリックします。  
※パスワードは「1234」になります。

「1カメラ」が左側に表示される画像になりますので「2カメラ」と入れ替えます。



1. 「2カメラ」右側の▼をクリックし「カメラなし」を選択します。
2. 「1カメラ」右側の▼をクリックし「3.0 USB Camera 1」を選択します。
3. 「2カメラ」右側の▼をクリックし「3.0 USB Camera」を選択します。  
※逆の場合もございます。
4. 「適用」をクリックします。

## 5. リプレー画像のサイズ変更



トップメニューよりをクリックします。



「管理者パスワード」を入力し、「Enter」をクリックします。  
※パスワードは「1234」になります。

1. 「映像の大きさ」右側の▼をクリックし大きさを「×1」「×2」「×3」より選択します。
2. 「適用」をクリックします。

